


OSTRATICKÝ

speciální zemědělská technika

Hydraulické štípače dřeva SV-16 / SV-20



Hydraulické štípače dřeva dodávané firmou OSTRATICKÝ jsou univerzální zařízení umožňující snadné dělení velkých kusů dřeva na polena požadovaných rozměrů. Štípání probíhá automaticky za pomoci tlaku vyvíjeného hydraulickým válcem umístěným v hlavě štípače. Polena jsou dělena ve směru vláken dřevní hmoty (napříč lety) stejně jako při sekání sekou. Hydraulické štípače slouží pro úpravu dřeva do rozměrů vhodných pro použití jako palivo v kamnech, krbech, ohřívačích vody a dalších topeništích.

Ke štípání dřeva dochází tlakem hydraulického válce umístěného v hlavě štípače. Energie pro jeho pohon je u modelů řady SV-16 /SV-20 získávána několika způsoby. Existují tak velmi tiché a úsporné štípače poháněné elektromotorem (pro stacionární využití), štípače s vlastním spalovacím motorem, které najdou využití všude tam, kde není snadno dostupný zdroj elektrické energie nebo štípače „traktorové“. Traktorové štípače je pak možno rozdělit do dvou podkategorií – na stroje které jako zdroj hydraulické energie využívají vnitřní hydraulický systém traktoru a na stroje s vlastním okruhem, kde pouze hydraulické čerpadlo je poháněno pomocí vývodového hřídele traktoru. Traktorové štípače jsou velmi vhodné pro krátkodobé využití také díky své snadné přepravitelnosti.

SV - štípací síla 16000/20000 kg, vertikální

model	štípací síla	pohon	pracovní poloha	maximální délka
SVE-16	16 t	elektro, 3 HP, 220V/380V	vertikální	122
SVE-16		elektro, 6,5 HP, 380V		
SVT-16		traktor, PTO, 30 – 90 HP		
SVI-16		traktor, vnitřní okruh		
SVH-16		Honda, 6 HP		
SVE-20	20 t	elektro, 6,5 HP, 380V	vertikální	122
SVT-20		traktor, PTO, 30 – 90 HP		
SVI-20		traktor, vnitřní okruh		

Základní vybavení: vyztužený pracovní stůl, bočně výsuvný, rukojeti s ochrannými prvky, nastavitelná výchozí poloha břitu, 2 rychlosti zdvihu, boční zvedák polen, mechanický

Výbava na přání: křížový břit, vyjímatelné čerpadlo (SVT), boční zvedák polen, hydraulický

OSTRATICKÝ, spol. s r.o., 691 54 Týnec u Břeclavi 142a
Tel./fax: +420 519 342491(2), e-mail: info@ostraticky.cz, www.ostraticky.cz